



INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

AMOSTRAGEM DE PNOS USANDO CICLONE DE NYLON



Retire os dois pinos do cassete (1 e 2). Encaixe o amostrador no ciclone de nylon com o lado rachado voltado para a mangueira (3). Em seguida encaixe a mangueira na bomba de amostragem (4) Por fim, posicione a bomba na cintura do trabalhador e o ciclone na zona respiratória (5). Ligue a bomba.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460