



# INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

AMOSTRAGEM DE PNOS INALÁVEL USANDO CICLONE IOM



Desenrosque a parte superior do suporte IOM (1). Retire o amostrador do suporte vermelho e a borrachinha da parte superior do amostrador (2). Em seguida coloque o amostrador no suporte IOM e enrosque a tampa (3). Conecte uma extremidade da mangueira no suporte IOM e a outra na bomba de amostragem, em seguida, prenda a bomba na cintura no trabalhador e a mangueira, com o IOM, na zona respiratória (4). Ligue a bomba.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



[EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR](mailto:EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR)



(11) 2309-1460