



INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

AMOSTRAGEM USANDO CICLONE TORACICO



Retire o pino e a tampa superior do amostrador (1). Encaixe o amostrador com a parte exposta no ciclone BGI, tomando cuidado para não tocar o filtro (2). Coloque uma das extremidades da mangueira no lado rachado do amostrador e a outra extremidade na bomba de amostragem (3) Por fim, posicione a bomba na cintura do trabalhador e o ciclone BGI na zona respiratória (4). Ligue a bomba.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460