



INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

MONITOR DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SV 106 (MÃOS E BRAÇOS)



Pressione 'Alt e Start/Stop' simultaneamente para ligar o equipamento **(1)**. Após o carregamento do equipamento selecione 'Configuração Atual', feito o comando conecte o acelerômetro de mãos e braços em 'FORCE II' **(2)**. Posicione o acelerômetro na palma da mão do funcionário **(3)**. Prossiga com os comandos 'Start/Stop' para dar início a medição conforme a imagem acima **(4)**. Para encerrar a medição pressione novamente a tecla 'Start/Stop' **(5)**, após o comando a medição será salva automaticamente. Para desligar o equipamento pressione simultaneamente o comando 'Alt e Start/Stop' **(6)**.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460